


PINGI

ANVÄNDARINSTRUKTIONER KÄYTTÖOHJEET



www.pingi.com



FI - Hyvä asiakas,
Kiitos, että ostit PINGin laadukkaan tuotteen. Ole hyvä ja lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Näin varmistat, että tuotteesi toimii turvallisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla.

VAROITUS

- On vaarallista ajaa ajoneuvoa, jonka liikkeet tai huuruissa olevat ikkunat estävät näkyvyyttä.

TURVALLISUUS - YLEISTÄ

- Poista muovipussi ennen ensimmäistä käyttöä.
- Älä yritä avata tai leikata kangasta.
- Älä jätä tuotetta lasten tai lemmikkien ulottuville.
- Vältä hankaamista tai naarmuttamista kosteudenilmaisinta, sillä saatat vahingoittaa ulointa kerrosta. Ilmaisoin on hyvin herkkä, kun tuote on juuri otettu mikroaaltouunista.
- Auton kosteudenpoistajan tulee olla paikoillaan ennen kuin lähdet ajamaan. Kiinnittämätön kosteudenpoistaja saattaa liukua auton sisällä ja kiinnittää kuljettajan huomion tai estää polkimien käytön, joka voi johtaa onnettomuuteen.

TURVALLISUUS - MIKROSSA KUIVAAMINEN

- Älä polta itseäsi** – Mikroaaltouunissa kuivaamisen aikana tuote kuumenee huomattavasti ja kuumaa vesihöyryä vapautuu. Tuotetta on käsiteltävä äärimmäisen huolellisesti.
- Älä kuivaa suositeltua pidempään mikrossa, äläkä isommalla teholla.
- Kuivaa tuote mikrossa ainoastaan, kun PINGi on täynnä ja ilmaisoin täysin vaaleanpunainen.
- Tyhjän kosteudenpoistajan kuivaaminen mikrossa saattaa ylikuumentaa tuotteen ja vahingoittaa sekä sitä, että laustaa.
- Älä poistu paikalta, kun kuivaat tuotetta mikrossa.
- Pida mikro puhtaana. Öljyt ja rasvat saattavat vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa palojälkiä kankaaseen kuivatessa. Ole hyvä ja hävitä tuote, jos se vaikuttaa öljyiseltä tai tahraiselta.
- PINGiä ei tule kuivata tavallisessa uunissa. Ole hyvä ja käytä vain mikroaaltouunia tai aseta tuote aurinkoon kuivumaan.

KÄYTTÖ

Autoille tarkoitettu, uudelleenkäytettävä PINGi-kosteudenpoistaja poistaa tehokkaasti kosteutta ajoneuvosi sisästä. Se hoitaa puolestasi aikaisten aamujen huurteiset ikkunat, homeen, tunkkaiset hajut ja muut kosteusongelmat.

TOIMINTA

Ostamasi PINGi imee itsensä liikkakosteuden ja säilyttää sen. Kun vettä varastoiva pussi täyttyy kosteudella, niin kosteudenilmaisoin muuttuu hitaasti sinisestä vaaleanpunaiseksi. Kun ilmaisoin on muuttunut täysin sinisestä vaaleanpunaiseksi, tuote on valmis kuivattavaksi.

LATAUSAIKA		
Ole hyvä ja tarkista suositeltu latausaika tuotteellesi tästä taulukosta.		
Tuote	Latausaika	Paino kun täynnä
LV-A150	4 min	>195 g
LV-A300	6 min	>390 g
LV(2)-A350	6 min	>455 g

Tuotenumeron löydät etiketistä.

MIKROAALTOUUNIA KOSKEVAT KÄYTTÖOHJEET

Huomio!

Lue kohta TURVALLISUUS - MIKROSSA KUIVAAMINEN ennen kuin lataat PINGin ensimmäistä kertaa.

- Aseta PINGi puhtaaseen, mikron kestävään astiaan (temperoituu- tai borsosilikattilasi) ja keskele mikroa. Voit myös käyttää puhdasta laustaa, joka on tarkoitettu mikrolle.
- Laita talouspaperia tuotteen alle
- Kosteudenilmaisimen tulisi olla ylöspäin.
- Lämmitä PINGiä 600W teholla suositellun ajan.
- VAROITUS** – Mikroassa kuivaamisen aikana PINGi-pussi kuumentuu todella paljon. Vesi PINGin sisällä kuumenee ja haihtuu. Kosteudenilmaisimen muuttuu vaaleanpunaiseksi takaisin siniseksi ja PINGi on taas käyttövalmis.
- VAROITUS** – Varmista, että kosteuden poistajasi on jäähtynyt täysin ennen uudelleen käyttöä tai ajoneuvon laittoa. Jos laitit kuuman tuotteen herkälle pinnalle, se saattaa aiheuttaa tahroja.

HUOMAUTUKSIA

- Tämä tuote on valmistettu korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti eikä sisällä AZO-värejä, kobolttia (II), nikkilokloridia tai dimetyylifumaraattia.
- Kun tuote on kulunut loppuun, sen voi hävittää kotitalousjätteen mukana. Noudatathan aina paikallisia lakeja ja säädöksiä koskien kierrätystä ja jätteenkeruuta ja kysy tarvittaessa neuvoa paikalliselta hallinnolta.
- Kaiken kosteuden poistaminen sisältä saattaa tarvita useamman kuumennuksen.

Ole hyvä ja vieraile sivuillamme, jos haluat lisätietoja: www.pingi.com

SE - Kära Kund

Tack för att du har handlat en kvalitetsprodukt från PINGI. Vänligen läs noggrant dessa instruktioner innan du startar. Detta ger dig optimal funktion och säkert användande av din produkt.

VARNING

- Det är farligt att köra ett fordon med smutsiga eller immiga rutor som hindrar förarens sikt.

SÄKERHET-GENERELLT

- Ta bort plastpåsen före användandet.
- Försök inte öppna eller klippa i tyget.
- Lämma inte produkten inom räckhåll för barn eller djur.
- Undvik att gnida/nöta på indikatorn eftersom att detta kan leda till fel på översta lagret. Indikatorn är känsligast just efter torkning i mikron.
- Blåvuktaren måste vara placerad så att den inte kan glida omkring under körning och störa eller hindra föraren.

SÄKERHET OCH TORKNING I MIKROVÅGSUGN

- Under torkningsprocessen blir denna produkt väldigt varm och het vattenångor kommer att släppas ut. Hanteras därför med yttersta försiktighet.
- Överskrid inte rekommenderad torktid samt watt-tal.
- Torka endast din PINGi när den är helt full och indikatorn är rosa.
- Att torka en tom/torr avfuktare i mikron kan orsaka överhettning och skada produkten och mikrovågsugnen.
- Lämma inte PINGi utan uppsikt under torkningsprocessen.
- Håll mikrovågsugnen ren. Olja och fett kan orsaka skador på produkten och orsaka brännmärken på tyget. Kasserat produkten om den skulle bli fet eller fläckig.
- PINGi bör inte torkas i vanlig ugn. Använd antingen en mikrovågsugn eller placera produkten i solen för torkning.

ANVÄNDNING

PINGi återanvändningsbara blåvuktare tar effektivt bort instängd fukt från insidan av ditt fordon. Den är din lösning på morgon-immiga rutor, mögel, lukter och andra fuktrelaterade problem.

FUNKTION

Din PINGi kommer att dra till sig fukt och behålla den. När produkten fylls med fukt kommer fuktindikatorn långsamt växla från blått till rosa. När fuktindikatorn helt har förändrats från blått till rosa är den redo att torkas.

ÅTERLADDNINGSTID		
Vänligen, välj den rekommenderade laddningstiden för din väska i denna tabell.		
Produkt	Återladdningstid	Total vikt
LV-A150	4 min.	>195 g
LV-A300	6 min.	>390 g
LV(2)-A350	6 min.	>455 g

Artikelnr hittar du på etiketten.

INSTRUKTION FÖR TORKNING I MIKROVÅGSUGN

OBSI!

Läs punkterna ovan om SÄKERHET innan du återuppladdar din Pingi första gången.

- Placera din Pingi i en ren, mikrovågssäker form (härdat glas/borsosilikatglas) i mitten av mikron. Du kan även använda en ren mikrovågsgugn med säker platta.
- Placera en pappershandduk under påsen.
- Fuktindikatorn skall vara vänd uppåt.
- Värm din Pingi blåvuktare under rekommenderad tid på ca 600 watt.
- OBSI!** - Under torkningsprocessen blir din Pingi påse extremt varm. Vattent i din Pingi kommer att hetas upp och avdunsta. Fuktindikatorn kommer att gå från rosa till blå och din Pingi är redo att användas igen.
- VARNING** – Kontrollera alltid att avfuktaren är helt nedkyld innan du hanterar den. Att placera en varm produkt på en känslig yta kan orsaka permanenta fläckar.

ANMÄRKNING

- Denna produkt har tillverkats i enlighet med den högsta kvalitetsstandarden och innehåller inte azofärgämnen, kobolt(II) diklorid eller dimetylfumarat.
- I slutet av sin livslängd kan produkten slängas bland ditt vanliga hushållsavfall. Vänligen följ alltid dina lokala regler om återvinning och insamling av avfall.
- Observera att det kan behövas flera omgångar med torkning för att bli av med ackumulerad fukt från bilens textilier.

Besøg venligst vores hjemmeside for yderligere oplysninger:
www.pingi.com

